

Kuhinjska napa

Cylindra
(GLOSS) EG8 A37 ELN

Upute za uporabu

SADRŽAJ

PREPORUKE I SAVJETI	4
ZNAČAJKE	10
UGRADNJA	11
UPORABA.....	17
ODRŽAVANJE	18

Poštovani korisniče

Poštovana gospodo, poštovani gospodine,

Zahvaljujemo Vam što ste odabrali napu Faber, prestižnu marku i sinonim kvalitete i sigurnosti, te se nadamo da će uporaba ovog uređaja u potpunosti zadovoljiti Vaša očekivanja.

Budete li pažljivo slijedili preporuke sadržane u ovim uputama za uporabu, Vaša napa ostat će dugo djelotvorna i pružati sve kvalitetniji rad.

Slobodno nas kontaktirajte u slučaju bilo kakvih pitanja: naša korisnička podrška uvijek će Vam biti na dohvat ruke kako bi Vam pružila potrebnu pomoć te dala informacije i o drugim proizvodima Faber za tretiranje zraka.

U nadi da ćete i dalje ostati naš klijent koristimo ovu prigodu da Vam uputimo najsrdačnije pozdrave.

FABER SpA

Uprava odjela prodaje

PREPORUKE I SAVJETI

Užitak boravka u kuhinji započinje udisanjem zraka koji se ondje nalazi. Funkcija nape je eliminirati kuhinjske mirise i pare nastale tijekom pripremanja jela. Uspješnost u provedbi tog zadatka ovisi o nekim jednostavnim pojedinostima koje valja imati na umu kako tijekom ugradnje, tako i tijekom uporabe električnog uređaja.



Slijedi nekoliko savjeta koje smatramo korisnima ukoliko od svoje nape želite izvući maksimum, održati njezinu učinkovitost te na taj način zajamčiti u svojoj kuhinji zrak bez neugodnih mirisa: **zdrav zrak**.

Sigurnost

Održavanje sigurnosti u prostorima u kojima su instalirani uređaji za kuhanje ili plinske instalacije zahtijeva pridržavanje propisa koji jamče međusobnu usklađenost, montažu nape u skladu s propisima struke te pravilno korištenje njenih funkcija.

• Napomene

- Zbog složenosti i težine nape preporučujemo da ugradnju obavi kvalificirano osoblje koje će se pridržavati svih važećih propisa kojima se regulira odvod zraka.
- Proizvođač se odriče bilo kakve odgovornosti za štete nastale uslijed nepravilne ugradnje ili ugradnje izvedene mimo pravila struke.
- Ne spajajte napu na odvođe koji ujedno služe i za odvod proizvoda sagorijevanja (peći, kamini, i sl.).
- Provjerite prikladnost priključaka (učinkovitost cijevi za odvod zraka, odzračne otvore, prikladnost električnih instalacija, prikladnost nosive površine).
- Na strujni vod koji napaja napu ugradite dvopolnu sklopku s razmakom između kontakata od najmanje 3 mm.
- Povedite računa da kućna strujna mreža ima propisno uzemljenje.
- Provjerite odgovara li napon strujne mreže nazivnom naponu navedenom na tipizacijskoj pločici unutar nape.




Odvod isparenja nastalih kuhanjem

Preko izravnog odvoda ili preko ugrađene odzračne cijevi napa u usisnoj verziji odstranjuje paru i mirise nastale kuhanjem. Radi što boljeg funkcioniranja nape nužno je da odvod isparenja bude izveden što izravnije.

• Napomene

- Spojite napu na odvod cijevima promjera 120 mm ili više (ili odgovarajućeg presjeka ukoliko se koriste pravokutne cijevi).
- Putanja cijevi treba biti što kraća, izbjegavajući savijanja te umetanje koljena ili grla, jer takvi elementi smanjuju učinkovitost nape.
- Unutrašnja površina cijevi treba biti glatka kako se izbjeglo nakupljanje prljavštine na njoj.
- Osim konvencionalnih cijevi dostupnih na tržištu mogu se nabaviti i posebni **estetski dodaci marke Faber namijenjeni odvodu zraka**: riječ je o sustavu cijevi pravokutnog presjeka koji se lako montira te, ukoliko se provede iznad visećih kuhinjskih elemenata, ostaje praktički nevidljiv.



USISNA VERZIJA NAPE

Nema sumnje da je ovo najučinkovitije, najsigurnije i najekonomičnije rješenje pravilnog prozračivanja kuhinje budući da odvodi onečišćen zrak, a potiče uvlačenje čistog zraka.

• Napomene

- Ukoliko u prostoriji koristite napu i uređaje koji se ne napajaju električnom energijom (primjerice, uređaji na plin), potrebno je osigurati dovoljno prozračivanje prostora. Na ovaj način će se spriječiti vraćanje ispušnih plinova.
- Pravilna i sigurna uporaba postiže se ukoliko podtlak prostorije ne prelazi 0,4 mbar.
- Ukoliko u kuhinji ne postoji ventilacijski otvor potrebno ga je načiniti pri dnu vanjskog zida kako bi se zajamčio dotok svježeg zraka. Otvor treba biti promjera 100 mm (ili ekvivalentnog presjeka) ukoliko ploča za kuhanje posjeduje sigurnosni mehanizam protiv nehotimičnog gašenja plamena, odnosno 200 mm (ili ekvivalentnog presjeka) ukoliko ploča za kuhanje ne posjeduje takav mehanizam. Otvor u svakom slučaju treba biti izveden sukladno važećim propisima.




FILTRIRAJUĆA VERZIJA NAPE

Ukoliko nije moguće izvesti odvod onečišćenog zraka prema van, potrebno je ugraditi filtrirajuću verziju nape kod koje se zrak pročišćava i vraća natrag u prostor uporabom filtra s aktivnim ugljenom.

• Napomene

- Osim otvora za ulaz svježeg zraka izvana, potrebno je i pri stropu načiniti otvor (opremljen električnim ventilatorom) kako bi se zajamčila izmjena zraka.
- Ne blokirajte rešetke za izlaz filtriranog zraka iz nape.




Uporaba

Pravilnom uporabom nape jamči se: **djelotvornost, pouzdan i siguran rad uređaja, energetska ušteda i zadovoljstvo korisnika.**

• Napomene

- Napa je proizvedena isključivo za uporabu u kućanstvima, za uklanjanje neugodnih mirisa iz kuhinje.
- Nemojte ispod uključene nape ostavljati jaki otvoreni plamen; ako ste uklonili posude s plamena, ugaseite plamen ili ga barem držite na minimumu, ali samo kratko vrijeme i uz nadzor.
- Pazite da plamen ne prelazi preko dna posude: tako ćete smanjiti potrošnju plina i izbjeći opasno povišenje temperature.
- Napu nikad nemojte koristiti za svrhe za koje nije namijenjena (npr., za usisavanje agresivnih para ili toksičnih tvari).
- Nemojte flambirati ispod nape.
- Tijekom prženja u ulju stalno nadzirite posudu: pregrijano ulje se može zapaliti.
- Prije nego upalite plamenike, uključite na par sekundi prvu brzinu na napi. Ovaj jednostavan postupak pridonijet će da uređaj otpočetak funkcionira tiše i štedljivije.
- Prva i druga brzina nape obično su dovoljne za učinkovitu eliminaciju isparenja nastalih kuhanjem većine jela. U tim brzinama rad uređaja je najtiši. Veće brzine koristite samo tijekom nastanka veće količine isparenja i mirisa (prženje, kuhanje na vinu, itd.), a napu isključite 5 - 10 minuta nakon gašenja plamenika.
- Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih psihičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti, ili osobe bez dovoljno znanja i iskustva, osim ako ih ne nadgledaju te ujedno o uporabi uređaja ne pouče osobe koje su zadužene za njihovu sigurnost.
- Držite djecu pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.




Održavanje i čišćenje

Kako bi vaša napa uvijek bila djelotvorna od temeljne je važnosti da je redovito održavate i čistite.


• Napomene

- Prije bilo kojeg postupka održavanja isključite napu izvlačenjem utikača strujnog kabela iz utičnice ili isključenjem sklopke.
- Temeljito i redovito održavajte filtre sukladno preporuci o razmacima između dva održavanja, a u slučaju osobito intenzivne uporabe (preko 4 sata dnevno) činite to i češće. Filtiri zasićeni masnoćom ispuštaju neugodan miris, a u slučaju požara u kuhinji ili izbijanja nenadanih plamenih buktinja tijekom pripreme jela mogu se i zapaliti.
- Ne dopustite da se unutar ili izvan nape nakuplja prljavština.
- Za čišćenje vanjskih ploha nape nipošto ne koristite kisele ili lužnate proizvode niti abrazivne spužve.



Održavanje filtera

- Filtiri protiv masnoće zadržavaju masne čestice sadržane u isparenjima nastalim kuhanjem te štite motor nape. Metalne filtre valja prati približno svaka 2 mjeseca, a mogu se prati i u perilici posuđa; sintetičke filtre valja zamijeniti svaka 2 mjeseca.
- Ugljeni filtri koriste se samo u filtrirajućoj verziji nape kako bi upili neugodne mirise, a ne može ih se prati niti obnavljati, te ih stoga treba zamijeniti otprilike svaka 4 mjeseca.



Čišćenje nape

Slijedi popis periodičnih postupaka koje valja vršiti kako bi vaša napa uvijek bila čista:

- Preventivno čistite napu vlažnom spužvom i malom količinom neutralnog sredstva za čišćenje (npr. sredstvo za pranje suđa) kako biste očistili masne čestice koje su se možda na njoj nakupile.
- Prebrišite ju vlažnom krpom tako da temeljito uklonite svu preostalu sapunicu, i to slijedeći smjer teksture ukoliko je kućiste nape od nehrđajućeg čelika.
- Osušite napu mekom krpom slijedeći smjer teksture ukoliko je kućiste nape od nehrđajućeg čelika.

Za nape od nehrđajućeg čelika  **FABER** savjetuje:


CLIN&CLIN®

- ✓ **Clin&Clin maramice za zaštitu nehrđajućeg čelika** jednokratne su maramice osmišljene u laboratorijima tvrtke Faber a služe za zaštitu kućišta nape od nehrđajućeg čelika, nezamjenjive kada želite da vaša napa uvijek blista i bude bez ružnih otisaka prstiju. Tijekom primjene, Clin&Clin otpušta na površinu nape specijalni zaštitni film koji će ju štiti kroz više tjedana. U tom razdoblju će biti dovoljno svakodnevno samo suhom krpom prebrisati napu i ona će biti čista i sjajna. Zaštitni deterdžent korišten u maramici odobren je od strane stroge američke organizacije NFS te se stoga s povjerenjem može koristiti i na drugim površinama od nehrđajućeg čelika kao što je ploča za kuhanje, pećnica, radna površina ili sudoper. Površine koje tretirate maramicama Clin&Clin moraju biti čiste i suhe.
- ✓ **Clin&Clin regenerirajuća pasta** za nehrđajući čelik korisna je za uklanjanje ostataka kapljica, mrlja i lakših tragova oksidacije nastalih uslijed uobičajenog svakodnevnog korištenja, te tako vraća prirodni sjaj površinama od nehrđajućeg čelika. Tvrtka Faber savjetuje da ovaj proizvod koristite za temeljito čišćenje svaka 2-3 mjeseca.

ZNAČAJKE

Dijelovi

Br.	Koli	Dijelovi
1	1	Kućište nape s kontrolama, svjetlom i filtra
3	1	Nosiva konstrukcija s ispušnim sklopom
7	1	Plastična cijev
8	1	Usmjerna rešetka
8c	1	Redukcijska ispušna rešetka ø 120 mm
9	1	Redukcijska priрубnica ø 150 -120 mm
26	1	Staklena ploča
27	1	Nosivi prsten (već postavljen)
Br.	Koli	Dijelovi
11	4	Zidni umetci (tiple) ø 10
12a	4	Vijci 5 x 70
12b	4	Vijci M4 x 15
12e	2	Vijci 2,9 x 9,5
13	4	Čepovi za vijke M4
Vx	4	Vijci M4 x 71 (već postavljeni)
Vy	4	Razdjelnici cilindričnog oblika
Koli	Dokumenti	
1	Upute za uporabu	
1	Jamstveni list	
1	Električna shema	



NAPOMENA: Filtre s aktivnim ugljenom (potrebni samo za filtrirajuću verziju nape), ukoliko nisu isporučeni, potrebno je nabaviti zasebno.


UGRADNJA

Ova napa namijenjena je montiranju na zid u:


- **Usisnoj verziji:** izbacivanje zraka van.
- **Filtrirajućoj verziji:** kruženje zraka u prostoru.

Redoslijed postupka ugradnje

- Bušenje zida i pričvršćivanje nosača
- Postavljanje tijela nape
- Spajanje na strujnu mrežu
- Postavljanje omotača
- Provjera funkcija
- Zbrinjavanje ambalažnog otpada




Dimenzije



Bušenje zida i učvršćivanje nosača

Zbog složenosti postupka ugradnje preporučuje se da je izvode barem dvije osobe.




Ugrađujete li napu u filtrirajućoj verziji potrebno je u obzir uzeti da razmak između nape i gornje površine (strop ili polica) mora iznositi barem 8-10 cm.

Na zidu nacrtajte:

- Okomitu crtu sve do stropa ili gornje površine, u sredini površine predviđene za postavljanje nape;
- Vodoravnu crtu najmanje 1050 mm iznad ploče za kuhanje.
- Kao što je prikazano na slici, označite referentnu točku 100 mm desno od okomite referentne crte
- Isto učinite na drugoj strani, vodeći računa da dvije referentne točke budu na istoj visini.
- Kao što je prikazano na slici, označite referentnu točku 390 mm iznad vodoravne referentne crte te 100 mm desno od okomite referentne crte.
- Isto učinite na drugoj strani, vodeći računa da dvije referentne točke budu na istoj visini.
- Na označenim mjestima izbušite rupe koristeći svrdlo $\varnothing$ 10 mm.
- Umetnite zidne umetke **11** u rupe.

Postavljanje kućišta nape

- Naslonite nosivu konstrukciju **3** na zid vodeći računa da se rupe na konstrukciji poklapaju s rupama na zidu.
- Pričvrstite nosivu konstrukciju za zid pomoću 4 vijka **12a** (5 x 70) isporučena s napom.
- Prije nego sasvim zategnete vijke poravnajte konstrukciju po vodoravnoj i vertikalnoj osi, a tek zatim pritegnite vijke.



Spajanje odvoda zraka kod usisne verzije nape



Za postavljanje u usisnoj verziji potrebno je spojiti napu na odvod zraka pomoću čvrste ili savitljive cijevi promjera 150 ili 120 mm. Odabir vrste cijevi prepušten je instalateru. Zračni odvod može se spojiti bilo na gornji bilo na stražnji dio nape.

ODVOD ZRAKA SA STRAŽNJE STRANE NAPE

- Bušite li rupu za zračni odvod u zidu postupite prema shemi u odlomku o bušenju zida.
- Koristite li cijev $\varnothing 120$ mm postavite redukcijsku priрубnicu **9** u odzračni otvor nape.
- Učvrstite cijev pomoću odgovarajućih obujmica. One nisu isporučene s napom.
- Skinite filtre s aktivnim ugljenom ukoliko su u napi.


ODVOD ZRAKA NA GORNJOJ STRANI NAPE

- Ukoliko odzračni odvod nape spajate uporabom cijevi $\varnothing 150$ mm možete koristiti bilo nesavijljivu bilo savijljivu cijev.
- Ako za odvod zraka koristite cijev od $\varnothing 120$ mm postavite redukcijsku priрубnicu **9** u odzračni otvor nape.
- Pričvrstite redukcijsku ispušnu rešetku **8c** na odzračni otvor nosive konstrukcije nape pomoću isporučenih vijaka.
- Napu spojite na odzračne cijevi pomoću čvrste ili savitljive cijevi.
- Učvrstite cijev pomoću odgovarajućih obujmica. One nisu isporučene s napom.
- Skinite filtre s aktivnim ugljenom ukoliko su u napi.



ODVOD ZRAKA U FILTRIRAJUĆOJ VERZIJI


- U gornji otvor nape umetnite isporučenu plastičnu cijev 7.



Postavljanje omotača



Usisna verzija

- Želite li odzračni spoj izvesti s gornjeg dijela nape morat ćete izvaditi urezanu plohu.
- Naslonite napu na nosivu konstrukciju i učvrstite je bočno pomoću četiri vijka **12b**.
- Glave vijaka zatvorite isporučenim čepovima **13**.




Filtrirajuća verzija

- Uklonite urezanu plohu.
- Naslonite napu na nosivu konstrukciju i učvrstite ju bočno pomoću četiri vijka **12b**.
- Glave vijaka zatvorite isporučenim čepovima **13**.
- Usmjernu rešetku **8** postavite na cijev vodeći računa da je pravilno okrenuta.
- Pričvrstite usmjernu rešetku **8** pomoću isporučenih vijaka **12e**.
- Provjerite jesu li filtri s aktivnim ugljenom na svom mjestu.



Električki priključak

- Spojite napu na mrežno napajanje tako da postavite dvopolni prekidač s razmacima među kontaktima od najmanje 3 mm.
- Otvorite rasvjetni element povlačenjem na mjestu ureza.
- Izvadite filtre jedan po jedan gurajući ih prema natrag te povlačeći ih istovremeno prema dolje.
- Provjerite je li kabel napajanja ispravno priključen u priključnicu na ventilatoru.
- Spojite kontrolni priključak **Cmd**.
- Spojite priključak reflektora **Lux** u priključnicu iza poklopca rasvjetnog elementa.
- Vratite filtre za masnoću na mjesto, a zatim vratite i rasvjetni element.



Provjera funkcija

Nakon montaže provjerite funkcionira li pravilno:

- Osvjetljenje, uključivanje motora, izmjena brzina.

Zbrinjavanje ambalažnog otpada

- Sav korišteni ambalažni materijal nije štetan za okoliš!
- Možete ga sačuvati bez opasnosti ili spaliti na mjestu namijenjenom spaljivanju otpada.
- **Napomena o materijalima:** plastični materijali mogu se ponovno koristiti i označeni su kako slijedi:
 - >PE< Za polietilen, korišten npr. za vanjski omot i unutrašnje vrećice.
 - >PS< Za polietilensku pjenu, korištenu npr. za oblaganje, a uglavnom se sastoji od fluoroklorougljikovodika.
- Savjetujemo da kartonske dijelove proizvedene od recikliranog papira predate na sabirno reciklažno mjesto ili na prikupljalište starog papira.

Sačuvajte:

- Upute za uporabu
- Jamstveni list
- Električnu shemu

Oznaka  na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

DEMONTAŽA

Želite li demontirati napu, pridržavajte se sljedećeg postupka:



1. Odspojite strujno napajanje.
2. Uklonite usmjernu rešetku, ako je postavljena na izlaz filtriranog zraka.
3. Uklonite eventualne spojeve s odvoda zraka.
4. Otkačite napu s nosača.
5. Uklonite nosače sa zida.

UPORABA

Kontrolna ploča

Napa se može uključiti izravnim pritiskom na željenu tipku za odabir brzine, bez prethodnog pritiska na tipku za uključivanje 0/1.

TIPKA		INDIKATOR	FUNKCIJA
L		-	Uključivanje i isključivanje rasvjete.
T1	0/1 Motor	Svijetli	Prva brzina. Ako je tipka pritisnuta jednu sekundu, motor se isključuje.
T2	Brzina	Svijetli	Druga brzina.
T3	Brzina	Svijetli	Treća brzina.
T4	Brzina	Svijetli	Najveća brzina.
		Treperi	Intenzivna brzina. Prikladna za uklanjanje veće količine pare i jačih mirisa. Funkcija se uključuje ako se tipka drži pritisnuta oko dvije sekunde. Isključuje se automatski nakon 10 minuta ili pritiskom na bilo koju tipku brzine.
S1	Indikator	Svijetli	Pokazuje da se uključio alarm koji upozorava na zasićenost metalnih filtara za masnoću. Filtar treba oprati. Alarm se uključuje nakon 100 sati rada. (<i>Resetiranje: pogledajte poglavlje o održavanju</i>)
		Treperi	Pokazuje da se uključio alarm koji upozorava na zasićenost filtra s aktivnim ugljenom. Filtar treba zamijeniti. Pri tome također treba oprati metalne filtre za masnoću. Alarm se uključuje nakon 200 sati rada. (<i>Aktiviranje i resetiranje: pogledajte poglavlje o održavanju</i>)




ODRŽAVANJE

DALJINSKI UPRAVLJAČ (OPCIJA)


Ovim uređajem možete upravljati pomoću daljinskog upravljača koji radi s dvije alkalne cink-uglične baterije od 1,5 V standardnog tipa LR03-AAA (nabaviti zasebno).

- Funkcije daljinskog upravljača istovjetne su onima na napi.
- Nemojte držati daljinski upravljač u blizini izvora topline.
- Istrošene baterije je potrebno odložiti u posebne spremnike za odlaganje baterija.



Metalni filtri za masnoću

Ovi filtri, koji su prisutni su u obje verzije nape, usisnoj i filtrirajućoj; zaustavljaju čestice masnoća iz isparenja kod kuhanja i na taj način štite motor ventilatora. Filtri su prikladni za pranje u perilici posuđa, a potrebno ih je oprati kada se uključi indikator **S1** ili nakon približno dva mjeseca uporabe, po potrebi i češće kod intenzivne uporabe nape.



ČIŠĆENJE FILTARA

Resetiranje alarma

- Isključite rasvjetu i motor ventilatora, zatim isključite funkciju 24h ako je uključena.
- Pritisnite tipku **T3** na najmanje 4 sekunde, dok indikatori **T1** i **T4** ne počnu treptati za potvrdu.

Čišćenje filtara

- Otvorite rasvjetni element povlačenjem na mjestu ureza.
- Izvadite filtre jedan po jedan gurajući ih prema natrag te povlačeći ih istovremeno prema dolje.
- Operite ih pazeći da ih ne savijete i pustite da se osuše prije ponovnog postavljanja. (S vremenom se boja kućišta filtara može promijeniti, no to nipošto ne utječe na njihovu učinkovitost.)
- Prilikom postavljanja ručka mora biti okrenuta prema vidljivoj vanjskoj strani.
- Vratite rasvjetni element na mjesto.

Filtiri s aktivnim ugljenom protiv neugodnih mirisa (filtrirajuća verzija)

Filtar s aktivnim ugljenom protiv neugodnih mirisa nalazi se samo u filtrirajućoj verziji napa te ima zadatak hvatati neugodne mirise iz zračne struje koja prolazi kroz njega, sve dok ne dosegne zasićenje. Ovaj filter nije moguće oprati ni obnoviti. Potrebno ga je zamijeniti novim kad kada se uključi indikator **S1** ili barem jednom svaka 4 mjeseca. Ako je aktiviran i alarm za zasićenje filtera, on će se oglasiti samo nakon uključjenja motora ventilatora.

Aktiviranje alarmnog signala

- Kod filtrirajuće verzije napa funkciju signalizacije zasićenja filtera možete aktivirati prilikom ugradnje ili naknadno.
- Isključite rasvjetu i motor ventilatora.
- Isključite napu pomoću glavne sklopke ili dvopolne sklopke na mrežnom napajanju.
- Ponovno uspostavite vezu tako da pritisnete i držite tipku **T1**.
- Otpustite tipku. Uključuje se svih pet LED indikatora.
- **Unutar 3 sekunde** pritisnite tipku **T1** dok indikatori **T1** i **T4** ne počnu treptati za potvrdu:
 - 2 treptaja indikatora - alarm zasićenja filtera s aktivnim ugljenom je **UKLJUČEN**.
 - 1 treptaj indikatora - alarm zasićenja filtera s aktivnim ugljenom je **ISKLUČEN**.


ZAMJENA

Resetiranje signala alarma

- Isključite rasvjetu i motor ventilatora.
- Pritisnite tipku **T3** na najmanje 4 sekunde, dok indikator ne počne treperiti za potvrdu.

Zamjena filtera

- Otvorite element rasvjete povlačenjem na mjestu ureza.
- Skinite metalne filtre za masnoću.
- Skinite filter s aktivnim ugljenom otpuštanjem kukica.
- Stavite novi filter i pričvrstite ga na odgovarajuće mjesto.
- Vratite metalne filtre i rasvjetni element na mjesto.



Osvjetljenje

ZAMJENA ŽARULJA

Halogene žarulje od 20 W

- Izvucite žarulju iz nosača.
- Zamijenite žarulju novom jednakih značajki, pazeći pritom da dva kontakta žarulje pravilno uđu u nosač.





Ovaj uređaj je izrađen u skladu s europskim smjernicama 73/23/CEE o sigurnosti niskonaponskih uređaja, 89/336/CEE o elektromagnetskoj kompatibilnosti te 93/68/CEE, što je naznačeno oznakom CE.



MANJI PROBLEMI I KVAROVI

Prije nego se obratite **servisu** provedite sljedeće provjere:

Neobični zvukovi ili vibracije

- Provjerite jesu li dobro zategnuti svi učvršni vijci.
- Maknite predmete s podupirača nape ako je postavljen, ili sa same nape.

Nije moguće uključiti napu


- Pravilno provedite postupak kalibriranja senzora.
- Provjerite u kojem je položaju prekidač za uključenje/isključenje motora.
- Provjerite je li priključak mrežnog kabela čvrsto priključen u utičnicu usisnog sustava smještenu ispod filtera za masnoću.
- Provjerite je li mrežni utikač ispravno priključen u zidnu utičnicu.
- Provjerite da nije došlo do prekida u opskrbi električnom energijom.

Napa slabo uvlači zrak

- Operite metalne filtre za masnoću i zamijenite one sintetičke; zamijenite filtre s aktivnim ugljenom protiv neugodnih mirisa u filtrirajućoj verziji.
- Provjerite nije li blokiran izlaz odvoda zraka prema van.

Odučite li se pozvati servis imajte pri ruci sljedeće podatke koje možete pronaći na tipizacijskoj pločici prilijepljenoj s unutrašnje strane nape, ispod filtera za masnoću: **model uređaja - serijski broj - datum**

1. Filtriranje masnoća
2. Filtriranje neugodnih mirisa (opcionalno)
3. Ventilator
4. Osvjetljenje
5. Kontrole



FABER

Viale XIII Luglio, 160 - 60044 Fabriano (AN) - Italy - www.faberspa.it

Gemma B&D d.o.o.

Uvoznik i distributer za RH
10000 Zagreb, Prisavlje 2

Veleprodaja:

tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604

fax: 00385 1 6195 581

e-mail: veleprodaja@gemma.hr

Centralni servis:

tel/fax: 00385 1 6195 582

e-mail: servis@gemma.hr

www.gemma.hr

Gemma BH d.o.o.

Uvoznik i distributer za BiH
71000 Sarajevo, Džemala

Bijedića 25c,

Veleprodaja:

tel./fax: 00387 33 407 935,

00387 33 407 936

e-mail: info@gemma.ba

www.gemma.ba

**Gemma B&D d.s.d.
Podgorica**

Uvoznik i distributer za CG
81000 Podgorica, Serdara Jola
Piletića bb (PC Palada)

Veleprodaja:

tel.: 00382 20 672 961

e-mail: veleprodaja@gemmabd.me

www.gemmabd.me

Radi stalnog poboljšavanja proizvoda može doći do promjene tehničkih podataka bez prethodne obavijesti. Ove upute napravljene su s mnogo truda i s najvećom pažnjom, no pogreške u procesu izrade i/ili prijevoda uputa uvijek su moguće. Stoga proizvođač i prodavatelj ne preuzimaju odgovornost za eventualne netočne navode, pogreške u prijevodu ili tiskarske pogreške u ovim uputama.