


 Prije početka postavljanja i korištenja ovog uređaja pažljivo pročitajte isporučene upute.

 Očistite filtar i ispraznite spremnik kondenzirane vode nakon svakog ciklusa sušenja.

SVAKODNEVNA UPORABA

1. Pritisnite gumb On/Off .
2. Za postavljanje programa upotrijebite programator.
Zajedno s programom možete postaviti jednu ili više posebnih opcija.
3. Pritisnite gumb Start/Pauza.



- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1 Spremnik vode | 4 Gumb On/Off |
| 2 Programator i RESET prekidač | 5 Opcije i zaslon |
| 3 Programi | 6 Gumb osjetljiv na dodir start/pauza |

	indikator: faza sušenja		opcija suhoće rublja: suho za glačanje, suho za u ormar, super suho
	indikator: faza hlađenja		opcija vremenskog sušenja uključena
	indikator: faza za sprječavanje pojave nabora		opcija odgode početka je uključena
1:50	trajanje programa		indikator: provjerite izmjenjivač topline
+30 _{min} , +60 _{min} , +90 _{min} , +2h	produženje zadane faze za sprječavanje pojave nabora: +30min, +60min, +90min, +2h		indikator: očistite filtar
10'-2:00	odabir vremenskog sušenja (10 min - 2 h)		indikator: ispraznite spremnik za vodu
1h-20h	odabir odgođenog pokretanja (1 h - 20 h)		roditeljska zaštita uključena
	indikator: Wi-Fi veza		krivi odabir
	opcija daljinskog pokretanja je uključena		

PROGRAMI



Program	Količina punjenja	Svojstva / Vrsta tkanine   
 Cottons (Pamuk) Eco	8 kg	Program za pamučne tkanine dizajniran za maksimalnu uštedu energije.
Cottons (Pamuk)	8 kg	Program za pranje bijelog i šarenog pamučnog rublja. Zadana postavka za razinu suhoće „spremno za pohranu“.
Synthetics (Sintetika)	4 kg	Miješano rublje koje sadrži uglavnom sintetička vlakna poput poliestera, poliamida itd.
Mixed (Brzo miješano) XL	6 kg	Mješavina pamučnih, predmeta od mješavine pamuka i sintetike i sintetičkih predmeta.
Delicate (Osjetljivo)	2 kg	Preporučuje se za generičke osjetljive tkanine poput viskoze, rajona, akrila i njihovih mješavina.
Hygiene (Higijena) 	5 kg	Suši i dezinficira vašu odjeću i druge predmete održavajući temperaturu iznad 60 °C tijekom vremena, uklanjajući 99,9% bakterija i virusa.
Down Jacket (Pernata jakna) 	2 kg	Automatski program koji precizno suši čak i unutarnju izolaciju jakni s punjenjem od perja, paperja ili sintetike. Održava izgled odjeće i toplinsku funkcionalnost.
Bedlinen (Posteljina) XL	4,5 kg	Suši do tri kompleta posteljina odjednom. Minimizira uvrtanje i zapetljavanje velikih predmeta kako bi se osiguralo da svaka posteljina dosegne jednoliku suhoću bez mokrih mjesta.
Outdoor 	2 kg	Održava funkcionalnost tkanina za boravak u prirodi izrađenih od tehničkog tekstila i vraća vodonepropusnost voodopornim jaknama i nepropusnim jaknama s uklonjivim postavama (prikladan za sušenje u sušilici).
Denim (Traper)	4 kg	Dubinski suši traper i drugu odjeću od trapera, čak i na debelim dijelovima poput džepova, šavova i manžeta smanjujući zaplitanje.
Silk (Svila) 	0,5 kg	Čuva oblik osjetljive strojno i ručno perive svilene odjeće te smanjuje nabore nježnim toplim zrakom i mekim pokretima.
Wool (Vuna)  	1 kg	Nježno suši strojno i ručno perive vunene predmete. Izvadite odjeću odmah nakon završetka programa.

ČIŠĆENJE FILTRA

